



Ardalon 2K plus ▪ Pružné izolačné íly

Maxi Fuge ▪ Cementová špárovacia malta

Ardalith Pro ▪ Zušľachtená tenkostenná malta

ARDAL Izolačný pás

## ARDAL<sup>®</sup>-Šystém 1

Triedy namáhania AI, A2, B (abP) ako aj I, II, III (ZDB)

### Izolácie pre balkóny, terasy, mokré priestory a plavecké bazény

- Suché, savé podklady jemne navlhčíte.
- Naneste dve až tri vrstvy pružného izolačného ílu Ardalon<sup>®</sup> 2K plus.
- Dilatačné špáry zaizolujte izolačnou páskou, resp. vnútornými a vonkajšími rohmi.
- Založenie sklenej mriežkovanej tkaniny pri podlahových výpustiach s tlakovou tesniacou prírubou.
- Priechody zaizolujte pomocou izolačnej manžety stena/podlaha.
- Do dilatačných špár natlačte sanitárny silikón Profi.
- Pokládka obkladov do zmesi Ardalith Pro<sup>®</sup> + Elasto 80, lepiaca malta DIN EN 12004-C2/DIN EN 12002-S2.
- Vyšpárovanie prípravkami Maxi Fuge alebo Flex Fuge, špárovacia malta DIN EN 13888-CG2.

**Rešpektujte, prosím, technické katalógové listy!**

Stav: 2005