



ARDAL® - Systém 6

Triedy namáhania AI (abP) ako aj I, II (ZDB)

Izolácie pre kúpelne, sprchy a vlhké priestory

- Podklady preverte podľa DIN 18352 a pripravte vhodným spôsobom.
- Savé podklady natrite základným spevňovacím náterom.
- Nanesenie prípravku Flexdicht® v dvoch vrstvách valčekom s krátkym vlasom.
- Dilatačné škáry zaizolujte izolačným pásom Dichtband 120, resp. vnútornými a vonkajšími rohmi.
- Založenie sklenej mriežkovanej tkaniny pri podlahových vpustiach s tlakovou tesniacou prírubou.
- Priechody zaizolujte pomocou izolačnej manžety Dichtband 120 stena/podlaha.
- Do dilatačných škár natlačte sanitárny Bostik 2720.
- Lepenie obkladov pomocou Ardaflex® Top, malta na lepenie DIN EN12004-C2TE/DIN EN12002-S1
- Vyškárovanie pomocou Spezial Fuge, škárovacia malta DIN EN 13888-CG2 so striebriстым leskom.

Rešpektujte, prosím, technické katalógové listy!

Stav: júl 2005